

Manutenzione Hercules e Pegasus



Manutenzione Hercules e Pegasus

fortemente raccomandata

Manutenzione annuale (ogni anno)









- Lavaggio vele, razze e torre
- Controllo visivo della integrità di vele e razze
- Ispezione visiva e pulizia del quadro elettrico
- Controllo impianto oleodinamico
- Controllo serraggio bulloneria varia

Addetti





Durata



Mezzi



Manutenzione Triennale (ogni tre anni)











- Rifare tutte le operazioni della "Manutenzione Annuale"
- Sostituzione UPS ed eventualmente anemometro
- Trattamento antinvecchiamento delle razze in loco
- Trattamento antinvecchiamento delle vele in loco
- * Eventuale rigenerazione delle vele in legno di Hercules presso ENESSERE, se necessario.

Addetti





Durata



Mezzi



Manutenzione ogni 6 anni o 27.000 ore di rotazione















- Rifare tutte le operazioni della "Manutenzione Annuale"
- Rifare tutte le operazioni della "Manutenzione Triennale"
- Revisione del rotore completo, del freno e dei cuscinetti
- Revisione impianto oleodinamico
- * Eventuale rigenerazione delle vele e delle razze in carbonio presso ENESSERE, se necessario.

Addetti







Durata



www.enessere.com





Mezzi di sollevamento



Portata 6÷11T con almeno 15m di sbraccio Sollevamento del carico a 15 m di altezza, a parità tra livello di attacco base torre e livello di stabilizzazione della gru

