


Fasi installazione di Hercules e Pegasus

+ + + ENESSERE

Fasi installazione di Hercules e Pegasus



Mezzi di sollevamento



Portata 6÷11T con almeno 15m di sbraccio Sollevamento del carico a 15 m di altezza, a parità tra livello di attacco base torre e livello di stabilizzazione della gru

